

EX-5720STN (KUMANDALI)

12 VOLT KARTLI VE TUŞLU GEÇİŞ SİSTEMİ BAĞLANTILARI

Kartlı Geçiş Çalıştırma Bağlantısı

- A) Adaptörün 12 Volt Artı (+)'sini Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosuna Bağlıyoruz
- B) Adaptörün 12 Volt Eksi (-)'sini Kartlı Geçişin Siyah Kablosuna Bağlıyoruz Cihaz

Devreye Girdi Enerji Geldi Çalışıyor

Kartlı Geçiş 12 Volt (N0) Kilit Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Bağlıyoruz
- B) Mavi Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Bağlıyoruz
- C) Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Boşta Kalan Girişine Bağlıyoruz

Kartlı Geçiş 12 Volt (NC) Kilit Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Bağlıyoruz
- B) Turuncu Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Bağlıyoruz
- C) Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Boşta Kalan Girişine Bağlıyoruz Kilit Bağlandı

Artık Cihaz ile Kapı Açtırabiliyoruz.

Kartlı Geçiş Buton Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Sarı Kablosunu Butonun Bir Ucuna Bağlıyoruz
- B) Butonun diğer Ucuna Siyah Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Bağlantı Yapıyoruz Buton

Bağlandı Artık İçerden Buton İle Kapıyı Açtırabiliriz

12 VOLT KARTLI VE TUŞLU GEÇİŞ SİSTEMİ PROGRAMLAMASI

- 1) Programlama Girişi (KUMANDA İLE)
(*)'bas + 6 Haneli Giriş Şifresi (999999)
- 2) Programlama Girişi Şifresi Değiştirme
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
[0]'a bas + Yeni Şifre # Yeni Şifre Tekrar # (6 veya 8 Hane Olabilir)
Örnek : * 999999 # 0 1453 # 1453 # * (1234 Şifre Olarak Verilemez Örnektir)
- 3) Şifre (Kullanıcı) Ekleme
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [1]'e bas +
(0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # *
Örnek : * 999999 # 1 0002 # 2828 # (1234 verilemez örnektir.)
- 4) Şifre (kullanıcı) Ekleme (Seri Olarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + (0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # + (0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # *
Örnek : * 999999 # 1 (Programa Girdik)
: 0002 # 2828 # 0003 # 6543 # 0004 # 1453 # ... vs En Son Çıkmak İçin [*] Basılır.
- 5) Şifre Değiştirme (Programa Girmeye Gerek Yoktur.)
[*]'e bas + Kullanıcı ID # Eski Şifre # Yeni Şifre # Yeni Şifre Tekrar #*
Örnek : * 0002 # 2828 # 1453 # 1453 #
- 6) Şifre veya Kart Silme
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [2]'e Bas
+ Kullanıcı ID #
Örnek : * 999999 # 2 0002 #
- 7) Kart Ekleme (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [1]'e bas
+ Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 1 Kartı Okut #
- 8) Kart Ekleme Seri (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [1]'e bas +
Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 1 Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut #

- 9) Kart Ekleme Seri (Kullanıcı ID Kullanarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [1]'e
bas + (0002 – 2000) Kullanıcı ID # Kartı Okut # **Örnek** :*
999999 # 1 0002 # Kartı Okut #
- 10) Şifreli Kart Ekleme (**Kart Ele Geçirilir Diye Güvenlik Olarak**) **Not: Bunun İçin Çalışma Prensiğini Şifreli Karta Almalıyız.**
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + kartı okut 1234 #'ye Bas + Şifre Yaz #'ye Bas Tekrar Şifre Yaz #'ye Bas *'a Bas
Örnek :* **999999 # 1 Kartı Okut 1234 yaz # 1453 # 1453 # ***
- 11) Kart Şifresi Değiştirme
[*]'e bas + Kartı Okut Eski Şifreyi Yaz #'ye Bas Yeni Şifre Yaz #'ye Bas Tekrar Yeni Şifreyi Yaz #'Bas *'a Bas
Örnek :* **Kartı Okut Eski Şifre # Yeni Şifre # Tekrar Yeni Şifre # ***
- 12) Kapı Açık Kalma Süresi
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [4]'e
bas + (0-99 Saniye) # Kartı Okut # **Örnek** :* **999999 # 4 02 #***

- 13) Kart Silme (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [2]'e bas + Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 2 Kartı Okut #
- 14) Kart Silme (Kullanıcı ID Kullanarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [2]'e bas + Kullanıcı ID #
Örnek : * 999999 # 2 0002 #
- 15) Bütün Kartları ve Şifreleri Silmek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [2]'e bas + 0000 #
Örnek : * 999999 # 2 0000 #
- 16) Kapı Açık Kalma Süresi
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [4]'e bas + 0 ile 99 Saniye Arasında Bir Rakam Gir # **Örnek : * 999999 # 4 05 # (5 Saniye Açık Kalır)**

Kartlı Geçişin Alarm Sabotaj Korumasını Devreye Almak İçin Program

- 17) Alarm Çıkışını Aktif Etmek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[5]'e bas + 0 ile 3 Dakika Arası Rakam Girin **0 Giderseniz Devre Dışı Kalır #**
Örnek : * 999999 # 5 1 # (1 Dakika Boyunca Alarm Çıkışı Verir)
- 18) Kablolü Manyetik Konağı Aktif Etmek (Kapı Zorla Açıldığında PDKS Alarm Verir ve Siren Bağlıyorsanız Siren Çalar) [*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e bas + 6 1 # (Aktif Etme)
[2]'e bas + 6 0 # (Pasif Etme)
Örnek : * 999999 # 6 1 #
Örnek : * 999999 # 6 0 #
- 19) Kartlı Geçiş Resetlemek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas [7]'e bas + 0 #
Örnek : * 999999 # 7 0 #
- 20) Çalışma Prensibi Ayarlama (**Panele Bağlantı İçin**)
Standalone Çalışma
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
5'e Bas 0'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 5 0 #*)
Röle Modu (kapı otomatik olarak kilitlenmeyecektir. kapıyı kilitlemek için kullanıcının kartı veya çıkış düğmesini okuması gerekir)
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
5'e Bas 1'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 5 1 #*)
Kontrol Kartı ve Yazılımla Çalışma (WG26/34)
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
5'e Bas 2'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 5 2 #*)