

EX-5712/EX-6712/EX-7712/EX-5715STN/EX-5712STN

12 VOLT KARTLI VE TUŞLU GEÇİŞ SİSTEMİ BAĞLANTILARI

Kartlı Geçiş Çalıştırma Bağlantısı

- A) Adaptörün 12 Volt Artı (+)'sini Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosuna Bağlıyoruz
- B) Adaptörün 12 Volt Eksi (-)'sini Kartlı Geçişin Siyah Kablosuna Bağlıyoruz

Cihaz Devreye Girdi Enerji Geldi Çalışıyor

Kartlı Geçiş 12 Volt (N0) Kilit Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Bağlıyoruz
- B) Mavi Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Bağlıyoruz
- C) Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Boşta Kalan Girişine Bağlıyoruz

Kartlı Geçiş 12 Volt (NC) Kilit Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Siyah Kablosu ile Mor Kablosunu Birbirine Bağlıyoruz
- B) Turuncu Kabloyu Kilidin Herhangi Bir Girişine Bağlıyoruz
- C) Kartlı Geçişin Kırmızı Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Kilidin Boşta Kalan Girişine Bağlıyoruz

Kilit Bağlandı Artık Cihaz ile Kapı Açtırabiliyoruz.

Kartlı Geçiş Buton Bağlamak

- A) Kartlı Geçişin Sarı Kablosunu Butonun Bir Ucuna Bağlıyoruz
- B) Butonun diğer Ucuna Siyah Kablosundan Bir Kablo Paralel Olarak Bağlantı Yapıyoruz

Buton Bağlandı Artık İçerden Buton İle Kapıyı Açtırabiliriz

Kartlı Geçiş (Ding Dong) Zil Bağlantısı (Kuru Kontak)

- A) Kartlı Geçişin İki Adet Pembe Kablosundan Birini Zilin Bir Kablosuna Bağlıyoruz
- B) Kartlı Geçişin İki Adet Pembe Kablosundan Boşta Kalanı Zilin Boşta Kalan Kablosuna Bağlıyoruz

Zil Bağlandı Artık Zil Tuşuna Basarak Zil Çaldırabilirsiniz

Kartlı Geçiş Dâhili 12 Volt Siren Bağlantısı

- A) Kartlı Geçişin Gri Kablosunu 12 Volt Sirenin (-)'ye Ucuna Bağlıyoruz
- B) 12 Volt Sirenin 12 Volt (+)'ya Ucuna Adaptörden 12 Volt (+)'ya Bağlıyoruz

Siren Bağlandı Artık Sabotaj Hallerinde Siren Çalacaktır. (Önemli: Programla Aktif Edilmelidir.)

Kartlı Geçiş Kablolü Manyetik Kontak Bağlantısı

- A) Kartlı Geçişin kahverengi Kablosunu manyetik kontakın bir ucuna bağlıyoruz
- B) Manyetik Kontakın Diğer Ucu 12 Volt (-)'ye Bağlıyoruz

Artık Kapı Şifresiz Açılırsa 12 Volt Sirenimiz Çalacak (Önemli: Programla Aktif Edilmelidir.)

Kartlı Geçiş Kablosuz Kumanda (Multimax) Bağlantısı

- A) Multimax'ın Kırmızı Kablosuna Adaptörün 12 Volt (+)'sini Bağlıyoruz
- B) Multimax'ın Siyah Kablosuna Adaptörün 12 Volt (-)'sini Bağlıyoruz
- C) Multimax'ın Pembe Kablosunu Kartlı Geçişin Sarı Kablosuna Bağlıyoruz

Artık Uzaktan Kumanda ile Kapıyı Açabilirsiniz.

Son Olarak Röle Mantığı ile Pır Dedektör, Sensörlü Tavan Lambası Gibi Bir Çok Cihaz Bağlanabilir.

EX-5712/EX-6712/EX-7712/EX-5715STN/EX-5712STN

12 VOLT KARTLI VE TUŞLU GEÇİŞ SİSTEMİ PROGRAMLAMASI

- 1) Programlama Girişi
(*)'bas + 6 Haneli Giriş Şifresi (999999)
- 2) Çalışma Prensipleri Ayarlama (Not: Fabrikasyonda Hem Kart Hem Şifreli Olarak Çalışır.)
Sadece Kartlı Çalışma Prensipleri İçin
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
3'e Bas 0'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 3 0 #*)
Şifreli Kart Çalışma Prensipleri İçin
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
3'e Bas 1'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 3 1 #*)
Hem şifre hemde Kartlı Çalışma Prensipleri İçin (Fabrikasyon Böyle Çalışır)
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
3'e Bas 2'a Bas #'ye Bas *'bas (Örnek: *999999 # 3 2 #*)
- 3) Programlama Girişi Şifresi Değiştirme
[*]'e bas + 6 Haneli Şifre Giriş Yap #'ye bas
[0]'a bas + Yeni Şifre # Yeni Şifre Tekrar # (6 veya 8 Hane Olabilir)
Örnek : * 999999 # 0 1453 # 1453 # * (1234 Şifre Olarak Verilemez Örnektir)
- 4) Şifre (Kullanıcı) Ekleme
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + (0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # *
Örnek : * 999999 # 1 0002 # 2828 # (1234 verilemez örnektir.)
- 5) Şifre (kullanıcı) Ekleme (Seri Olarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + (0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # + (0002 – 2000 arası) Kullanıcı ID # Yeni Şifre # *
Örnek : * 999999 # 1 (Programa Girdik)
: 0002 # 2828 # 0003 # 6543 # 0004 # 1453 # ... vs En Son Çıkmak İçin [*] Basılır.
- 6) Şifre Değiştirme (Programa Girmeye Gerek Yoktur.)
[*]'e bas + Kullanıcı ID # Eski Şifre # Yeni Şifre # Yeni Şifre Tekrar #*
Örnek : * 0002 # 2828 # 1453 # 1453 #
- 7) Şifre veya Kart Silme
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e Bas + Kullanıcı ID #
Örnek : * 999999 # 2 0002 #
- 8) Kart Ekleme (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 1 Kartı Okut #
- 9) Kart Ekleme Seri (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 1 Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut + Kartı Okut #
- 10) Kart Ekleme Seri (Kullanıcı ID Kullanarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + (0002 – 2000) Kullanıcı ID # Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 1 0002 # Kartı Okut #
- 11) Şifreli Kart Ekleme (Kart Ele Geçirilir Diye Güvenlik Olarak) Not: Bunun İçin Çalışma Prensiplerini Şifreli Karta Almalısınız.
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[1]'e bas + kartı okut 1234 #'ye Bas + Şifre Yaz #'ye Bas Tekrar Şifre Yaz #'ye Bas *'a Bas
Örnek : * 999999 # 1 Kartı Okut 1234 yaz # 1453 # 1453 # *
- 12) Kart Şifresi Değiştirme
[*]'e bas + Kartı Okut Eski Şifreyi Yaz #'ye Bas Yeni Şifre Yaz #'ye Bas Tekrar Yeni Şifreyi Yaz #'Bas *'a Bas

Örnek : * Kartı Okut Eski Şifre # Yeni Şifre # Tekrar Yeni Şifre # *

- 13) Kart Silme (Kullanıcı ID Olmadan)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e bas + Kartı Okut #
Örnek : * 999999 # 2 Kartı Okut #
- 14) Kart Silme (Kullanıcı ID Kullanarak)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e bas + Kullanıcı ID #
Örnek : * 999999 # 2 0002 #
- 15) Bütün Kartları ve Şifreleri Silmek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e bas + 0000 #
Örnek : * 999999 # 2 0000 #
- 16) Kapı Açık Kalma Süresi
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[4]'e bas + 0 ile 99 Saniye Arasında Bir Rakam Gir #
Örnek : * 999999 # 4 05 # (5 Saniye Açık Kalır)

Kartlı Geçişin Alarm Sabotaj Korumasını Devreye Almak İçin Program

- 17) Alarm Çıkışını Aktif Etmek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[5]'e bas + 0 ile 3 Dakika Arası Rakam Girin **0 Giderseniz Devre Dışı Kalır #**
Örnek : * 999999 # 5 1 # (1 Dakika Boyunca Alarm Çıkışı Verir)
- 18) Kablolu Manyetik Konağı Aktif Etmek (Kapı Zorla Açıldığında PDKS Alarm Verir ve Siren Bağlarsanız Siren Çalar)
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[2]'e bas + 6 1 # (Aktif Etme)
[2]'e bas + 6 0 # (Pasif Etme)
Örnek : * 999999 # 6 1 #
Örnek : * 999999 # 6 0 #
- 19) Kartlı Geçiş Resetlemek
[*]'e bas + 6 Haneli Programlama Şifresini Girin #'ye bas
[7]'e bas + 0 #
Örnek : * 999999 # 7 0 #